

Uživatelský návod – analogový telefon

POZNEJTE SVŮJ TELEFON

Uskutečnění externího hovoru

Přímá volba



[0]

volte 0



volte požadované číslo

Centrální seznam



[8]



Kód ze seznamu 000
až 399

Uskutečnění interního hovoru

Přímá volba



nebo



[9]

číslo linky

spojovatelka

Automatické zamluvení hovoru

číslo je obsazeno



[5]

stiskněte tlačítko "R"
na vašem telefonu

Zrušení zamluvení hovoru



[#]



[3]

ØÍZENÍ NIKOLIKA HOVORÙ

Volba dalšího účastníka během hovoru

Během rozhovoru můžete zavolat druhého účastníka:

Interně



tlačítko "R" na vašem
telefonu

číslo linky

Externě



[0]



externí číslo

Uživatelský návod – analogový telefon

Ukončení druhého hovoru



[1]

tlačítko "R" na vašem telefonu

Vyzvednutí druhého hovoru

Během rozhovoru uslyšíte pípnutí

Konzultace čekajícího hovoru:

píp



[*]



[1]

tlačítko "R" na vašem telefonu

Přepojení hovoru

Během rozhovoru můžete hovor přepojit na jinou stanicí:



tlačítko "R" na vašem telefonu

číslo linky

zavěsit

Střídavé volání (přepínání mezi dvěma hovory)

Během rozhovoru, první hovor je odložen:



[2]

tlačítko "R" na vašem telefonu

Tříčlenná konference

Během rozhovoru, první hovor je odložen:



[3]

tlačítko "R" na vašem telefonu

Uživatelský návod – analogový telefon

ALCATEL - OFFICE*

Tabulka kódů

Funkce je zapnuta volbou odpovídajícího kódu na číselnici.

Funkce	Původní kód	Váš kód	Funkce	Původní kód	Váš kód
Odpověď na zvonek	#86		Vystoupení ze skupiny	*47	
Odpověď na paging			Okamžité přesměrování	*40	
Nastavení budíku (programování)	*81		Vstoupení do hovoru	6	
Zamluvení hovoru	5		Přidělení státní linky		
Vysílací skupiny	*11 až *18		Přidělení státní linky + informace o ceně hovoru		
Střídavé volání	2		Zámek	*85	
Zúčtovací kód	*99		Zpětná informace o ceně hovoru		
Kalibrovaná smyčka			Odpojení telefonu		
Zrušení přesměrování	#40		Otevření dveří		
Zrušení zamluveného hovoru	#3		Volání na spojovatelku	9	
Zrušení dotazového volání	1		Paging		
Zrušení následuj mne	#5		Zaparkování / vyzvednutí hovoru	*0	
Centrální seznam	8000 a□ 8399		Ochrana hovoru	*84	
Konference	3		Opakovaná volba	#0	
Konzultace hlasových zpráv			Přihlášení telefonu		
Konzultace čekajícího hovoru	*1		Odchozí volání - hlavní skupina	0	
Skupinové přesměrování	*46		Odchozí volání - další skupiny		
Přesměrování při obsazeném telefonu	*41		Selektivní přesměrování	*48	
Přesměrování na paging	*45		Substituce (zúčtovací kód)		
Nerušit	*44		Programování telefonu	*87	
Přepnutí do tónové volby	##		Interní volání	100 a□ 399	
Následuj mne	*5		Vyzvednutí hovoru individuální	#7	
Skupinové volání			Textové zprávy (zpožděné zamluvení hovoru)		
Vyzvednutí hovoru ve skupině	#6		Hlasová pošta (rezervované kódy)		
Návrat do skupiny	#83				

Váš telefon nabízí přístup k různým službám v závislosti na verzi systému a konfiguraci.

Jméno:

Číslo faxu:

E-mail adresa:

Telefonní číslo:

Číslo mobilního telefonu:

*ALCATEL 4200

Uživatelský návod – analogový telefon

SKUPINOVÉ FUNKCE

Vyzvednutí cizího hovoru z vlastního telefonu

Zvoní jiný telefon:



[#]



[7]



číslo zvonící linky

Zvoní jiný telefon ve vaší skupině::



[#]



[6]

Vyzvednutí hovoru zvonícího na zvonku

V případě, že hovory zvoní na centrálním zvonku, je možné je vyzvednout místo spojovatelky:

zvoní zvonek



[#]



[8]



[6]

ZATÍMCO JSTE PRYČ – KDYŽ SE VRÁTÍTE

Přesměrování hovorů

Okamžité přesměrování hovorů na jiné číslo



[*]



[4]



[0]



číslo linky

nebo



[0]



externí číslo

Přesměrování na záznamník

(jestliže váš systém obsahuje hlasovou poštu):



[*]



[4]



[0]



číslo hlasové pošty

Uživatelský návod – analogový telefon

Přesměrování hovorů (pokračování)

Přesměrování při obsazeném telefonu:



[*]



[4]



[1]



číslo linky

Nerušit:



[*]



[4]



[4]

Zrušení všech přesměrování



[#]



[4]



[0]

MONITOROVÁNÍ HOVORŮ SPOJOVATELKY

Monitorování hovorů spojovatelky (dočasná výpomoc spojovatelce)



[*]



[8]



[7]



[2]

Zrušení monitorování



[*]



[8]



[7]



[3]



Tento návod předpokládá použití telefonních přístrojů s tónovou volbou (Q23 DTMF).