

Uživatelský návod 4020

Poznejte svůj telefon

Máte ALCATEL Premium REFLEXES digitální telefon.

Uživatelský návod 4020

Telefon

Displej

Displej zobrazuje několik stránek informací týkajících se současného hovoru.


Svítilná dioda upozorňuje na zprávy.

Ukončení hovoru nebo programování.

Zvuková tlačítka

Příposlech :

pro hlasitý poslech hovoru
snížení hlasitosti
příposlechu nebo
sluchátka



zvýšení hlasitosti
příposlechu nebo
sluchátka



Volné ruce (Hands free):

pro uskutečnění hovoru nebo odpověď na volání bez zvednutí sluchátka.

Znaková klávesnice

Klávesnice je chráněna krytem a může být použita pro volbu účastníka jménem, pro textovou poštu a pro programování. Samolepící "Memo" štítek může být připevněn na kryt.

Znaková klávesnice, displej a ikony vám budou pomáhat používat váš telefon jednoduše a s maximálním využitím všech nabízených funkcí.

-  Pro kontrolu nebo změnu naprogramování vašich tlačítek.
-  Přístup do vašeho osobního telefonního seznamu.

Programovatelná tlačítka a ikony

Pro uskutečnění hovoru, zapnutí služby nebo ovládání vašich hovorů.

Každé tlačítko má odpovídající ikonu:

Linkové ikony



Příchozí hovor (bliká).



Probíhající hovor



Odložený hovor.



Centrálně odložený hovor.

Funkční ikony



Funkce je zapnuta.



Funkce vyžaduje akci.



Telefon nebo linka je obsazena.

Některá funkční tlačítka jsou předprogramována:



Zobrazení další stránky.



Přesměrování telefonu.



Tříčlenná konference.



Opakovaná volba posledně volaného čísla.

Mute vypíná dočasně mikrofon.

Intercom umožňuje automaticky odpovědět na volání bez zvednutí sluchátka.



Přístup k různým druhům pošty.



Přepojení hovoru.

Instalace štítku pro předprogramovaná tlačítka

Tištěný štítek je dodáván s telefonem. Měl by být nainstalován mezi předprogramovaná tlačítka.

- 1 Vložte široký nástroj (šroubovák) do mezery (1 štítek na 1 blok tlačítek).
- 2 Zvedněte kryt.
- 3 Uložte štítek na správné místo.
- 4 Vraťte kryt zpátky.



Uživatelský návod 4020

ROZUMĚJTE SVĚMU TELEFONU

Znaková klávesnice pro volbu jménem



Zadejte jméno požadovaného účastníka: na displeji se zobrazí jméno s odpovídajícím telefonním číslem.



nebo



nebo



zobrazit doplňující informace

zobrazit další jméno seznamu

zobrazit předchozí jméno seznamu

zavolat, jestliže je jméno správné

NASTAVENÍ

Nastavení kontrastu displeje



zobrazí se ikona displeje



postupným tisknutím si vyberte (4 až 16)

potvrdit

konec

Nastavení melodie a hlasitosti vyzvánění

Můžete si vybrat melodii (8 možností) a hlasitost vyzvánění (1 až 7).



zobrazí se číslo melodie a hlasitosti



nebo



postupným tisknutím si vyberte melodii (8)

postupným tisknutím si vyberte hlasitost (7)

potvrdit

Zamknutí a odemknutí vašeho telefonu



nebo



osobní heslo (4 číslice).
Původní heslo je 1515.

zamknout

odemknout

Uživatelský návod 4020

USKUTEČNĚNÍ HOVORU

Uskutečnění hovoru



nebo



nebo



nebo



zvedněte sluchátko

stiskněte tlačítko "volné ruce"

stiskněte linkové tlačítko

volte požadované číslo

Odpověď na volání



nebo



stiskněte tlačítko "volné ruce"

zvedněte sluchátko

Ukončení hovoru



zavěste

nebo



Uskutečnění externího hovoru



nebo



(9)



stiskněte tlačítko státní linky

volte 0

volte požadované číslo

volané číslo

Uskutečnění interního hovoru



nebo




nebo



(0)

nebo



stiskněte linkové tlačítko

zvolte požadované číslo

volání na spojovatelku

jméno volané osoby nebo spojovatelky

Volba ze seznamu

Osobní seznam



osobní seznam

stiskněte jednu z číslic 0 až 9

Centrální seznam



nebo



volba jménem

Kód ze seznamu (8000 až 8399)

Opakovaná volba



opakovaná volba

zvolené číslo

Automatické zamluvení hovoru

interní linka je obsazena



nebo



naprogramované tlačítko "Zamluvení hovoru"

Uživatelský návod 4020

ALCATEL - OFFICE*

Tabulka kódů

Funkce je zapnuta volbou odpovídajícího kódu na číselnici.

Funkce	Původní kód	Váš kód	Funkce	Původní kód	Váš kód
Odpověď na zvonek	#86		Vystoupení ze skupiny	*47	
Odpověď na paging			Okamžité přesměrování	*40	
Nastavení budíku (programování)	*81		Vstoupení do hovoru	6	
Zamluvení hovoru	5		Přidělení státní linky		
Vysílací skupiny	*11 až *18		Přidělení státní linky + informace o ceně hovoru		
Střídavé volání	2		Zámek	*85	
Zúčtovací kód	*99		Zpětná informace o ceně hovoru		
Kalibrovaná smyčka			Odpojení telefonu		
Zrušení přesměrování	#40		Otevření dveří		
Zrušení zamluveného hovoru	#3		Volání na spojovatelku	9	
Zrušení dotazového volání	1		Paging		
Zrušení následuj mne	#5		Zaparkování / vyzvednutí hovoru	*0	
Centrální seznam	8000 až 8399		Ochrana hovoru	*84	
Konference	3		Opakovaná volba	#0	
Konzultace hlasových zpráv			Přihlášení telefonu		
Konzultace čekajícího hovoru	*1		Odchozí volání - hlavní skupina	0	
Skupinové přesměrování	*46		Odchozí volání - další skupiny		
Přesměrování při obsazeném telefonu	*41		Selektivní přesměrování	*48	
Přesměrování na paging	*45		Substituce (zúčtovací kód)		
Nerušit	*44		Programování telefonu	*87	
Přepnutí do tónové volby	##		Interní volání	100 až 399	
Následuj mne	*5		Vyzvednutí hovoru individuální	#7	
Skupinové volání			Textové zprávy (zpožděné zamluvení hovoru)		
Vyzvednutí hovoru ve skupině	#6		Hlasová pošta (rezervované kódy)		
Návrat do skupiny	#83				

Váš telefon nabízí přístup k různým službám v závislosti na verzi systému a konfiguraci.

Můžete si naprogramovat tlačítka a vytisknout nový štítek. Použijte instalační manuál nebo kontaktujte svého distributora.

Jméno:

Telefonní číslo:

Číslo faxu:

Číslo mobilního telefonu:

E-mail adresa:

*ALCATEL 4200

Ref. : 3AK19028 ENAA Ed. 01

Uživatelský návod 4020

ŘÍZENÍ NĚKOLIKA HOVORŮ

Volba dalšího účastníka během hovoru

Během rozhovoru můžete zavolat druhého účastníka



nebo



nebo



první hovor je odložen

volte požadované číslo

zvolte první dvě písmena ze jména (resp. příjmení)

stiskněte linkové tlačítko

Vyzvednutí druhého hovoru

Během rozhovoru se vám snaží dovolat někdo jiný.



[Smith John]



první hovor je odložen

jméno volajícího se zobrazí na 3 sekundy

linkové tlačítko + blikající dioda

Přepojení hovoru

Během rozhovoru můžete hovor přepojit na jinou stanicí.



Požadované číslo

Přepojení hovoru

Zavěsit

Střídavé volání

Během jednoho hovoru můžete mít druhý hovor odložený.

Pro příjem druhého hovoru:



první hovor je odložen

linkové tlačítko odpovídající ikoně

Tříčlenná konference

Během rozhovoru, první hovor je odložen.



opět hovoříte s prvním účastníkem



Tříčlenná konference

stejně tlačítko pro zrušení

zavěšení obou účastníků

Uživatelský návod 4020

PŘÍZPUSOBENÍ VAŠEHO TELEFONU

Programování vašeho osobního hesla



[staré heslo]



nové heslo
(4 číslice)

potvrdit

staré heslo (4 číslice). Původní
heslo je 1515.

Změna obsahu odpovídajícího tlačítka



stiskněte
programované
tlačítko

zobrazí se
současný
obsah tlačítka

vymaže
současný obsah



zadejte nový obsah potvrdit

Programování vašeho osobního telefonního seznamu



[popis]

číslo tlačítka (0 až 9)

zobrazí se současný
popis

vymazání současného
popisu



zobrazí se
současné číslo



zadejte nový popis

vymazání
současného
čísla

zadejte nové interní nebo externí
číslo



Osobní telefonní seznam

0
1
2
3
4

5
6
7
8
9

Uživatelský návod 4020

SKUPINOVÉ FUNKCE

Vyzvednutí cizího hovoru z vlastního telefonu/ Vyzvednutí hovoru zvonícího na zvonku

Zvoní jiný telefon



nebo



naprogramované tlačítko nebo kód pro funkci "Vyzvednutí hovoru individuální"

číslo zvonícího telefonu

Zvoní jiný telefon ve vaší skupině



naprogramované tlačítko "Vyzvednutí hovoru ve skupině"

Zvoní zvonek



naprogramované tlačítko "Odpověď na zvonek"

Vysílání zprávy na skupinu telefonů

Pro zaslání zprávy pomocí příposlechu telefonů ve vaší skupině:



Hovořte: máte na to 20 sekund



číslo vysílací skupiny

Filtrování příchozích hovorů



příchozí hovory jsou filtrovány vybranou osobou (sekretářkou, atd.)



naprogramované tlačítko "Filtr"

stejně tlačítko pro zrušení

Zaslání textové zprávy jinému účastníkovi

Interní číslo



[01/27 Prosím zavolejte]

zpráva

telefonní číslo příjemce

první zpráva ze seznamu (max. 27)



nebo



nebo



nebo



další zpráva

předcházející zpráva

přečtení celé zprávy

zadejte číslo požadované zprávy



zpráva je poslána



Uživatelský návod 4020

ZATÍMCO JSTE PRYČ – KDYŽ SE VRÁTÍTE

Přesměrování hovorů

Na jiný telefon



přesměrování

cílová stanice

Přesměrování hovorů na záznamník (volitelně)



nebo



nebo



naprogramované tlačítko nebo kód funkce pro požadovaný typ přesměrování

číslo hlasové pošty

Následuj mne

Z telefonu, na který se chcete přesměrovat



kód pro funkci “Následuj mne”

číslo vašeho telefonu

Zrušení všech přesměrování



nebo

zvolte jiný druh přesměrování

Konzultace přijatých zpráv

Svítilící dioda upozorňuje na zprávu.

Textová zpráva (a zamluvený hovor)



počet zpráv

odesílatel první zprávy

doplňující informace

začátek zprávy

zbývající část zprávy



nebo



nebo



kdo si zamluvil hovor

vymazání zprávy

další zpráva

předchozí zpráva

Hlasové zprávy (volitelně)



postupujte podle hlasových instrukcí

Uživatelský návod 4020